



- Es wird immer vom fertigen Boden ausgegangen!
- Fensterbreiten innen sind Rohmasse
- Fensterbreiten aussen sind Fertigmasse
- Fensterhöhen innen sind Rohmasse: Von OK roher Brüstung bis UK roher Sturz
- Fensterhöhen aussen sind Fertigmasse: Von OK fertig Brüstung bis UK fertig Sturz
- Brüstungshöhe roh: von OK fertig Boden bis OK roh Brüstung
- Brüstungshöhe fertig: von OK fertig Boden bis OK fertig Brüstung
- Sturz roh: von OK fertig Boden bis UK Sturz roh
- Sturz fertig: von OK fertig Boden bis UK Sturz fertig
- Schwellenhöhen: von OK fertig Boden bis OK fertig Schwelle
- Türhöhen: von OK fertig Boden bis UK Sturz roh
- Türbreiten sind Rohmasse

EG: + 0.00 = 944.051 m.ü.M.  
 2. OG: Schwelle (Platz): + 7.63 = 951.681 m.ü.M.

- **Sämtliche Masse sind vom Unternehmer auf dem Bau zu kontrollieren!**
- **Unstimmigkeiten sind dem Bauleiter umgehend zu melden!**

 **beton**  
 **wärmedämmung**

